



iTWO

Integrierte Softwarelösung für das modellorientierte Planen & Bauen

RIB iTWO 3D - Installation und Konfiguration von Autodesk

Benutzerhandbuch

RIB Software SE

Copyright

Diese Dokumentation dient als Arbeitsunterlage für Benutzer der RIB-Produktfamilien. Die in dieser Dokumentation beschriebenen Verfahren und die dazugehörigen Produkte sind Eigentum der RIB Software SE.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der RIB Software SE dar. Die Software, die in dieser Dokumentation beschrieben ist, wird im Rahmen einer Lizenzvereinbarung zur Verfügung gestellt.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der RIB Software SE darf diese Dokumentation oder ein Auszug hieraus nicht reproduziert oder übertragen werden.

Hinsichtlich der Haftung für die beschriebene Software verweisen wir auf unsere **Software-Vertragsbedingungen**.

Copyright RIB Software SE

Herausgegeben von:

RIB Software SE

Vaihinger Straße 151

70567 Stuttgart-Möhringen

Postfach 80 07 80

70507 Stuttgart

Tel.: +49 711 7873-0

Fax: +49 711 7873-119

E-Mail: info@rib-software.com

Impressum: <http://www.rib-software.com/impressum>

Warenzeichen

RIB iTWO, ARRIBA, STRATIS, DIGIMASS, RIBTEC, TRIMAS, PONTI, ZEICON, RIB xTWO und YTWO sind eingetragene Warenzeichen der RIB Software SE.

Andere in dieser Dokumentation erwähnte Produktnamen sind möglicherweise Eigentum anderer Warenzeicheninhaber und werden nur zu Identifikationszwecken benutzt.

Dieses Produkt enthält Software, die von Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) entwickelt wurde.

Inhaltsverzeichnis

	Bevor Sie beginnen...	4
1	RIB iTWO 3D - Installation und Konfiguration von Autodesk Revit	6

Bevor Sie beginnen...






Allgemeine Hinweise





Bevor Sie beginnen, beachten Sie folgende Hinweise:

- Wir setzen voraus, dass Sie mit Ihrem Computer und dessen Betriebssystem vertraut sind.
- Die beschriebenen Verfahren basieren auf einer Vollversion mit allen Lizenzen sowie Administratorrechten.
- In den Anleitungen wird bei der Beschreibung der Mausfunktionen von einer Standardeinstellung für Rechtshänder ausgegangen.
- Für eine effektive Arbeitsweise empfehlen wir Ihnen unsere Schulungen. Die Termine finden Sie in unserem Trainingskalender oder im Internet.

Hinweise zum Umgang mit den Dokumenten

- Zur besseren Verständlichkeit verwenden wir verschiedene **Schriftauszeichnungen**:
 - *Kursive Schrift* für Oberflächenelemente
 - **Fette Schrift** für Hervorhebungen im Text und Eingabewerte
 - <Spitze Klammern> für Tasten und Tastenkombinationen
- Folgende **Icons** dienen der Orientierung in den Dokumenten:

Icon	Bedeutung
	Sicherheitshinweise müssen Sie lesen. Sie enthalten Warnungen, die Sie unbedingt beachten müssen.
	Hinweise enthalten wichtige Informationen, wie z.B. Ausnahmen oder Sonderfälle.
	Arbeitsschritte sind Handlungsanweisungen, die Sie in der angegebenen Reihenfolge ausführen sollten.
	Tipps erleichtern Ihre Arbeit.
	Beispiele stehen in Verbindung mit Arbeitsschritten oder zur Verdeutlichung von Zusammenhängen.

	Troubleshooting behandelt ein Problem und dessen Lösung.
	Ziel (Nur in Trainingsunterlagen und Einführungen) definiert das nächste Lehrziel
	Übung (Nur in Trainingsunterlagen und Einführungen) zeigt ein praktisches Beispiel, das Sie nachvollziehen sollten.
	Fazit (Nur in Trainingsunterlagen und Einführungen) gibt eine kurze Zusammenfassung des Gelernten.

Anregungen und Wünsche zur Dokumentation und Online-Hilfe senden Sie bitte an die jeweilige Fachhotline.

1 RIB iTWO 3D - Installation und Konfiguration von Autodesk Revit

1. Autodesk Revit installieren oder aktualisieren
<https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/Revit-Installation/files/GUID-BE1F3684-1138-4698-8CEF-9FD09705D916-htm.html>
2. Autodesk Revit für Citrix konfigurieren
<https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/Revit-Installation/files/GUID-D5EC7E5E-C37B-4374-B26B-952F87EF55E2-htm.html>
3. Installieren und konfigurieren des Network License Manager unter Windows
<https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration/install-and-configure-network-license/windows>